

# Instrucțiuni pentru Soluție Decapantă

(Pentru Curățarea Metalelor Prețioase - Acid Solid)

Vă mulțumim că ați achiziționat „Soluția Decapantă”. Pentru a o utiliza în mod sigur și corect, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. „Soluția Decapantă” este un acid solid utilizat pentru îndepărtarea stratului de oxidare de pe metale neferoase, precum platină, aur, argint, cupru și alamă.

## Caracteristici:

- Ideală pentru îndepărtarea stratului de oxidare format în timpul arderii Art Clay Silver cu materiale și accesorii din argint (SV925 sau SV950) sau după lipire.
- Are formă granulară, se dizolvă ușor în apă caldă și este mai simplu de depozitat decât acidul sulfuric.
- Concentrația poate fi ajustată conform preferințelor.

## Precauții:

- Produsul nu este comestibil. În caz de ingerare accidentală, beți apă și provocați vărsături, apoi solicitați imediat asistență medicală.
- În cazul contactului cu ochii sau pielea, clătiți bine cu apă curată și solicitați asistență medicală.
- Nu utilizați pentru alte scopuri decât curățarea metalelor prețioase.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

## Mod de utilizare:

- Turnați apă caldă (sub 59°C) într-un recipient rezistent la acid (se recomandă un recipient din sticlă cu capac). Adăugați soluția decapantă și amestecați cu bețișoare până la dizolvare. Amestecați o lingură (aproximativ 10g) de soluție decapantă cu aproximativ 40cc de apă caldă.
- Folosind bețișoarele, introduceți delicat metalul prețios în soluție. Atenție să nu stropiți îmbrăcămintea, deoarece poate provoca găuri. Asigurați-vă că metalul este rece înainte de a-l introduce în soluție.
- Lăsați metalul în soluție aproximativ 5-10 minute, până când suprafața devine curată. Nu

depășiți timpul recomandat, deoarece poate deteriora metalul sau îndepărta lipitura. Dacă oxidarea persistă după 10 minute, scoateți metalul și curățați-l cu o perie sub jet de apă.

- Scoateți metalul folosind bețișoarele, clătiți bine cu apă și uscați.

Pentru piesele Art Clay Silver, clătiți bine sub jet de apă, apoi înmuiați-le într-o soluție de bicarbonat de sodiu (o linguriță de bicarbonat la o cană cu apă) timp de aproximativ 5 minute pentru neutralizarea acidului. Clătiți bine din nou sub jet de apă.

La eliminarea soluției, neutralizați-o prin adăugarea unei cantități egale de bicarbonat de sodiu față de soluția decapantă utilizată, apoi diluați bine cu apă înainte de eliminare.

Distribuitor: Aida Chemical Industries Co., Ltd.

Adresă: 6-28-3 Minami-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-0026

TEL: 042-366-8661 FAX: 042-366-5861

(C)2004 Aida Chemical Industries Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.